

## **Rengøring af eloxerede aluminium plader**

---

Normalt er en afvaskning i varmt vand tilstrækkelig, men vandbaserede milde ph neutrale rengøringsmidler kan også anvendes til rengøring af den eloxerede overflade. Sørg altid for at efterskylle med rent vand. Rengøring skal udføres fra top til bund.

Undgå bl.a. nedenstående, da dette vil kunne beskadige den eloxerede overflade.:

- Brug af skuremidler
- Stærke syrer og baser
- Klorholdige midler
- Organiske opløsningsmidler
- Aftørring på tør overflade
- Brug af hårde børster og skurresvampe

Rengøring udføres når overfladen er blevet grim, ved aflejringer af luftforurening, ved belægninger og ansamlinger af snavs. Normalt vil det være 2-4 gange årligt.